CHATA PIROHOVIE / KRPÁČOVO

Krb na drevo

Krb na drevo v spoločenskej časti chaty. Postupujte bezpečne a nepúšťajte sa do údržby horúceho ohniska.

AKO POUŽÍVAŤ / POKYNY PRE HOSTÍ

Pred zakúrením si pripravte malé množstvo suchého dreva z košíka a podpaľovač určený do krbu.

1. POZOR: Horúci popol nikdy nevyberajte ani nevysýpajte. Čistenie je bezpečné až po úplnom vychladnutí krbu, ohniska aj popolníka. Ak si nie ste istí, požiadajte majiteľa a popol nechajte na mieste.
2. Ak je popol studený a treba ho vybrať, používajte lopatku, pracujte pomaly a ukladajte ho len do kovového vedra s vekom. Skontrolujte aj zásuvku na popol. Kovovú nádobu držte mimo horľavých materiálov.
3. Na rošt vložte pokrčený papier alebo vhodný podpaľovač, drobné suché triesky a maximálne dve menšie polienka na rozhorenie. Nepreplňujte ohnisko.
4. Zapáľte podpaľovač a zatvorte a zaistite dvierka ohniska. PRÍVOD VZDUCHU nastavujte iba určeným regulátorom podľa typu krbu; popolníkové dvierka nechávajte zatvorené, lebo otvorené môžu spôsobiť prekúrenie.
5. Krb nikdy nenechávajte bez dozoru. Nedovoľte deťom dotýkať sa horúceho skla. Pred odchodom sa uistite, že je oheň dohorený. Pri probléme kontaktujte majiteľa.

Tento krátky sprievodca nie je náhradou originálneho návodu výrobcu. Ak je ovládanie iné, alebo máte pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte hostiteľa.