CHATA PIROHOVIE / KRPÁČOVO

Práčka so sušičkou Haier

Kombinovaná práčka so sušičkou Haier umožňuje pohodlné pranie aj sušenie bez ďalšieho spotrebiča. Je praktická najmä pri rodinných pobytoch, lyžovaní alebo turistike.

AKO POUŽÍVAŤ / POKYNY PRE HOSTÍ

1. Bielizeň roztrieďte podľa štítkov a nepreplňujte bubon. Pri sušení platí nižšia povolená náplň než pri samotnom praní.
2. Pridajte vhodný prací prostriedok do zásuvky podľa symbolov.
3. Vyberte vhodný prací alebo kombinovaný program a spustite ho.
4. Pred otvorením počkajte na odomknutie dvierok.
5. Po praní nechajte dvierka a zásuvku chvíľu pootvorené. Pri nejasnostiach použite návod výrobcu; nepúšťajte servisné alebo čistiace režimy.

Tento krátky sprievodca nie je náhradou originálneho návodu výrobcu. Ak je ovládanie iné, alebo máte pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte hostiteľa.