CHATA PIROHOVIE / KRPÁČOVO

Mikrovlnná rúra Samsung

Mikrovlnná rúra Samsung je umiestnená v špajzi. Hodí sa na ohrievanie hotových jedál a na rozmrazovanie. Má mechanické ovládanie a otočný tanier. Po použití ju nechajte čistú pre ďalších hostí.

AKO POUŽÍVAŤ / POKYNY PRE HOSTÍ

1. Skontrolujte, či je v rúre otočný tanier a jedlo vo vhodnej nádobe bez kovových častí.
2. Jedlo prikryte krytom vhodným do mikrovlnnej rúry; nepoužívajte uzavreté nádoby ani alobal.
3. Pomocou ovládačov nastavte vhodný výkon a čas podľa jedla.
4. Po ohreve dávajte pozor na horúcu paru a nádobu.
5. Nezohrievajte prázdnu rúru a po použití utrite vnútro. Spotrebič nájdete v špajzi.

Tento krátky sprievodca nie je náhradou originálneho návodu výrobcu. Ak je ovládanie iné, alebo máte pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte hostiteľa.