CHATA PIROHOVIE / KRPÁČOVO

Elektronický zámok SwitchBot Lock Ultra s klávesnicou

Vstup do chaty zabezpečuje elektronický zámok SwitchBot Lock Ultra s vonkajšou klávesnicou SwitchBot Keypad. Hosť dostane vlastný prístupový PIN priamo od majiteľa pred príchodom. PIN nikdy nezverejňujte ani neposielajte ďalším osobám.

AKO POUŽÍVAŤ / POKYNY PRE HOSTÍ

VONKU: Na klávesnici zadajte PIN, ktorý vám bol pridelený na konkrétny pobyt, a potvrďte podľa symbolu na klávesnici (zvyčajne ✓). Po odomknutí otvorte dvere bežným spôsobom.

ZVNÚTRA: Zámok môžete ovládať ručným otočením otočného kolieska. Na jednoduché elektronické zamknutie či odomknutie poslúži aj stlačenie tlačidla na koliesku, podľa nastavenia zámku.

Pri odchode skontrolujte, či sú dvere skutočne zamknuté. V prípade chybného zadania kódu neskúšajte veľa náhodných kombinácií, kontaktujte majiteľa.

Tento krátky sprievodca nie je náhradou originálneho návodu výrobcu. Ak je ovládanie iné, alebo máte pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte hostiteľa.