CHATA PIROHOVIE / KRPÁČOVO

Hriankovač Tefal

Dvojštrbinový hriankovač Tefal umožňuje jednoduché opekanie pečiva. Má nastavenie intenzity opekania a tlačidlo na zastavenie cyklu.

AKO POUŽÍVAŤ / POKYNY PRE HOSTÍ

1. Vložte pečivo do otvorov a nastavte intenzitu opekania.
2. Spustite páčku a počkajte na automatické vysunutie.
3. Na predčasné prerušenie použite tlačidlo STOP.
4. Do prístroja nevkladajte kovové predmety a nepoužívajte ho v blízkosti vody.
5. Po vychladnutí podľa potreby vyprázdnite zásobník omrviniek.

Tento krátky sprievodca nie je náhradou originálneho návodu výrobcu. Ak je ovládanie iné, alebo máte pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte hostiteľa.