CHATA PIROHOVIE / KRPÁČOVO

Sušiče obuvi Tempish

V chodbe sa nachádzajú tri sušiče obuvi Tempish BOW-4. Pomáhajú usušiť mokré turistické topánky, lyžiarky, rukavice či korčule po dni strávenom vonku. Sušič je vybavený časovačom.

AKO POUŽÍVAŤ / POKYNY PRE HOSTÍ

1. Na sušiace ramená umiestnite obuv alebo rukavice podľa ich tvaru.
2. Použite ovládanie časovača sušiča podľa označenia na konkrétnom kuse.
3. Počas sušenia neblokujte vetranie a nesušte poškodené materiály alebo predmety, ktoré nie sú určené na teplo.
4. Po skončení vyberte suchú obuv a nechajte okolie upratané.

Tento krátky sprievodca nie je náhradou originálneho návodu výrobcu. Ak je ovládanie iné, alebo máte pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte hostiteľa.