CHATA PIROHOVIE / KRPÁČOVO

Termostat podlahového kúrenia BVF

Na stene kúpeľne je inteligentný termostat BVF 801 WiFi na ovládanie podlahového kúrenia. Pre hostí býva prednastavená teplota približne 20 °C. V prípade potreby si ju môžete prispôsobiť.

AKO POUŽÍVAŤ / POKYNY PRE HOSTÍ

1. Pozrite sa na displej termostatu na stene kúpeľne.
2. Ak je vypnutý, použite tlačidlo napájania ⏻.
3. Pomocou tlačidiel + a − nastavte požadovanú teplotu; nastavujte len mierne zmeny.
4. Ohrievanie podlahy môže reagovať s oneskorením.
5. Nemeňte programovanie, nastavenie snímačov ani Wi-Fi. Ak je ovládanie uzamknuté, kontaktujte majiteľa.

Tento krátky sprievodca nie je náhradou originálneho návodu výrobcu. Ak je ovládanie iné, alebo máte pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte hostiteľa.