CHATA PIROHOVIE / KRPÁČOVO

Sendvičovač Tefal UltraCompact 3 v 1

Multifunkčný sendvičovač Tefal UltraCompact 3 v 1 je vhodný na prípravu teplých sendvičov, panini a vaflí pomocou vymeniteľných platní. Po použití ho nechajte vychladnúť a očistite.

AKO POUŽÍVAŤ / POKYNY PRE HOSTÍ

1. Vyberte správne platne, prístroj musí byť pri ich výmene vypnutý a studený.
2. Vložte potraviny, zatvorte a podľa kontrolky sledujte zahrievanie.
3. Pri otváraní dávajte pozor na horúce platne a paru.
4. Po použití odpojte zo zásuvky, nechajte vychladnúť a platne vyčistite.
5. Nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru.

Tento krátky sprievodca nie je náhradou originálneho návodu výrobcu. Ak je ovládanie iné, alebo máte pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte hostiteľa.