CHATA PIROHOVIE / KRPÁČOVO

Čierny rebríkový radiátor s ovládaním WOOX

Čierny rebríkový radiátor v kúpeľni sa ovláda smart zásuvkou WOOX. Na rýchle zapnutie alebo vypnutie stačí použiť okrúhle tlačidlo na hornej strane zásuvky.

AKO POUŽÍVAŤ / POKYNY PRE HOSTÍ

1. Nájdite smart zásuvku WOOX napájajúcu čierny rebríkový radiátor.
2. Jedným stlačením okrúhleho tlačidla na hornej strane zásuvky radiátor zapnete.
3. Opätovným stlačením radiátor vypnete.
4. Nezakrývajte spotrebič vecami, ktoré nesmú byť v kontakte s teplom; nič nemeňte v elektrickom zapojení.
5. Pred odchodom skontrolujte, že ste ho vypli.

Tento krátky sprievodca nie je náhradou originálneho návodu výrobcu. Ak je ovládanie iné, alebo máte pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte hostiteľa.